Mandis shop

Acer MCJMS11001

Original		Rechange	
	Power	ON	On
	G	OFF	OFF
SOURCE	Source	SEARCH SRC	SRC / Search
SETUP	Setup	OK	OK
MODE	Mode	MODE AUTO	Auto / Mode
HIDE	Hide	BLANK HIDE	Hide / Blank
ZOOM	Zoom	EXIT/LAMP	Exit / Lamp
3D	3D	ASPECT/RE	Aspect / Re-Sync
FREEZE	Freeze	/FREEZE	Pict / Freeze
	Keystone Up	K.S. ZOOM	KS Up
	Keystone Down	K.S. ZOOM	KS Down
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu	MENU/INFO	Menu / Info
1	1	1 POINT	1 / Point

Original		Rechange	
2	2	2	2
3	3	3	3
4 VGA	4/VGA	4 VGA1	4 / VGA1
5 COMPONENT	5/Component	5 VGA2	5 / VGA2
6 VIDEO	6/Video	6 COMP	6 / Comp
7 SD/USB A	7/SD/USB A	7 S-VID	7 / S-Vid
8 HDMI/MHL	8/HDMI/MHL	8 VIDEO	8 / Video
9 LAN/WiFi	9/LAN/WiFi	9 HDMI	9 / HDMI
0 USB B	0/USB B	0 LAN	0 / Lan
PgUp	Pg Up	+ VOL PAGE	Vol +
PgDn S-VIDEO	Pg Dn/S.Video	VOL PAGE −	Vol -

https://mandis.com/fr/Acer/13569324-telecommande-de-remplacement-pour-Acer-E237HQJMS11001.html