Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
NICAM	Nicam	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH +	CH+	CH + PAGE	CH+ / Page+
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE II	Shift + Pause / Step /
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
GUIDE	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down

Original	Rechange	
EXIT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TEXT ▶II	GOTO TEXT	Text / Goto
TEXT ▶II	SLOW ▶	Play / Slow
TEXT ▶II	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
HOLD ■	HOLD ■	Stop / Hold
SIZE ◀◀	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
SIZE ◀◀	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REVEAL ▶▶	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
INDEX ⏮	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
SUBPAGE ⏭	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
LANG	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REC ●	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
R.LIST	LIST SMART	Smart / List
TV/RADIO	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TIMESHIFT	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Rechange	
Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random