Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Down	Down
Info	Info	Right	Right
Subtitle	Subt	Left	Left
DTV/VCR	AV	1	1
CH+	Ch +	2	2
CH-	Ch -	3	3
Vol +	Vol +	4	4
Vol -	Vol -	5	5
Mute	Mute	6	6
Menu	Menu	7	7
Exit	Exit	8	8
EPG	Guide	9	9
FAV	Pre Ch	0	0
Page+	SHIFT + CH + Shift + Ch +	TTX	Text
Page-	SHIFT + CH - Shift + Ch -	Tv/Radio	TV/R
OK	Ok	Pause	Pause
Up	Up	Audio	Dual

Original	Rechange	Original	Rechange
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Recall	Back		