| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Power | | Power |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| DTV/VCR | DTV/VCR | TIMER AV | AV |
| CH+ | CH+ | + CH | Ch + |
| CH- | CH- | CH − | Ch - |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| PAGE+ | Page+ | SHIFT + | + CH Shift + Ch + |
| PAGE- | Page- | SHIFT + | CH − Shift + Ch - |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TTX | TTX | REPEAT TEXT | Text |
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| PAUSE | Pause | II | Pause |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| | Red | A | Red | | |
| | Green | B | Green | | |
| | Yellow | C | Yellow | | |
| | Blue | D | Blue | | |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |