Original		Rechange	
POWER	Power		Power
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
D/MENU	D/Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
INPUT	Input	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
16:9/4:3	16:9/4:3	PICTURE FORMAT	Format
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Rechange	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
	Recall	RETURN BACK	Back
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Original		Rechange	
GOTO	Goto	HOME SMART	Smart
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
CH/LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
PLAYLIST	Play List	APP MEDIA	Media
EPG PROG	Prog/EPG	-/-- GUIDE	Guide
TFT OFF ECO	ECO/TFT Off	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
TS	Pause/TS		Pause
RECORD	Record	REC MODE	Rec
STOP	Stop		Stop
TV/TXT	<<		<<
HOLD	>>		>>
SIZE	I <<		I <<
SUBPAGE	>>I		>>I
TV/TXT	TV/TXT	REPEAT TEXT	Text
HOLD	Hold	SETTINGS OPT	Options
SUBPAGE	Subpage	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Rechange	
D/SET	Red/D/Set	A	Red
SIZE	Size	ECO 3D	3D
D/MENU	Green	B	Green
EJECT	Yellow	C	Yellow
SLEEP	Blue	D	Blue
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep