Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
←PR	←PR	RETURN BACK	Back
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
PR+	Up/PR+		Up
PR−	Down/PR-		Down
OK LIST	OK/List	OK	Ok
	Right		Right
	Left		Left
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	↑	+ CH	Ch +
	↓	CH −	Ch -
PAUSE	Pause		Pause
	[+]	ECO 3D	3D
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
UHF	UHF	HOME SMART	Smart
PAL/NTSC	PAL/NTSC	PICTURE FORMAT	Format
TV/AV	TV/AV	TIMER AV	AV
AUDIO	Red	A	Red

Original	Rechange	Original	Rechange
TXT Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
AUDIO Audio	SOUND DUAL Dual		
TXT TXT	REPEAT TEXT Text		
[. . .]	AD SUBT Subt		
Audio L/R	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		