Original		Rechange	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
	<<		<<
	>>		>>
	[≡] . .	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3

Original		Rechange	
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
TV	Tv	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Rechange	
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	World	APP MEDIA	Media
	Music/Photo/Video	HOME SMART	Smart
	*/o	ECO 3D	3D
	*/Q	ZOOM	Eject
	Tv List	DISC NAV LIST	List
	Text	REPEAT TEXT	Text
	i	DISPLAY INFO	Info
	Size	PICTURE FORMAT	Format
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -

Original	Rechange