Original	Rechange
Power	Power
Tv/DTV	TV/Radio /
Input 1	Shift + 1
Input 2	Shift + 2
Input 3	Shift + 3
Input 4	Shift + 4
Input 5	Shift + 5
PC	Fav / Marker / PC
[≡*]	I<< / Preset-
Format	Picture / Format
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Original	Rechange
8	8
9	9
[i+]	Info / Angle
0	0
HDMI Control	Smart / List
PR+	CH+ / Page+
I-II	Audio / Lang I/II
Vol +	Vol +
PR-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Return	Back / Return
Up	Up
Home Menu	Menu / Home
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Original	Rechange	Original	Rechange
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Down	Down		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[...]	Subtitle / EQ		
[≡?]	<< / Tune-		
[≡i]	>> / Tune+		
Text	Text / Goto		