Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MOVIE	Movie	LIST SMART	Smart / List
MUSIC	Music	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PHOTO	Photo	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
1	A1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2	DVD 2	2
2	A2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	3	CD-STB 3	3
3	A3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	4	VIDEO 4	4
4	A4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Rechange	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
16:9/4:3	[ ]/16:9/4:3	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
0	0	HDMI-SAT 0	0
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Up		Up
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Left		Left
	<<Jump	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>Sort	TUNE+	>> / Tune+
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
	Vol +	VOL +	Vol +
	Down		Down

Original	Rechange	Original	Rechange
CH/Folder Up	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Stop	Stop / Hold		
CH/Folder Down	CH- / Page-		
Return	Back / Return		
Info	Info / Angle		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Bookmark	Fav / Marker / PC		
Goto	Text / Goto		
Add/Delete	Exit / Cancel / Clear		
Audio	Audio / Lang I/II		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Shuffle	Blue / Prime Video / Random		
Tv Out	TV/Radio /		
Title	Sound / Title		
Menu	Menu / Home		
Function	D.Menu / Top Menu		