Original		Rechange	
RECEIVER	Power Receiver		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
PHASE	Phase	PICTURE FORMAT	Format
DVD	DVD	1	1
TV	TV	2	2
DVR	DVR	3	3
CD	CD	4	4
CD-R	CD-R	5	5
FM	FM	6	6
AM	AM	7	7
DVD 5.1	DVD 5.1	8	8
AUTO SURR	Auto Surr.	AD SUBT	Subt
STEREO/ F.S.SURR	Stereo/F.S.Sur	SOUND DUAL	Dual
STANDARD	Standard	-/-- GUIDE	Guide
ADV.SURR	ADV Surr	FAV PRE-CH	Pre Ch
TOP MENU MIDNIGHT	Midnight	CLEAR EXIT	Exit

Original		Rechange	
TOP MENU MIDNIGHT	Top Menu DVD	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU DIALOG	Menu DVD	TOP MENU MENU	Menu
MENU DIALOG	Dialog	9	9
TUNER EDIT	Tuner Edit	SEARCH TV/R	TV/R
TUNER EDIT	Tuner Edit DVD	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
RETURN	Return DVD	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
S.RETRIEVER	S. Retriever	0	0
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	UP DVD	SHIFT +	Shift + Up
	Down DVD	SHIFT +	Shift + Down
	Right DVD	SHIFT +	Shift + Right

Original	Rechange	Original	Rechange
Left DVD	SHIFT + Left	Stop DVD	Stop
Enter DVD	SHIFT + OK	>>I DVD	>>I
Vol +	VOL +	Display	INFO
Vol -	VOL –	Class	AV
Mute	MUTE	MPX	3D
Analog ATT	LIST	Tuning+	Green
Level +	CH +	Tuning-	Red
Level -	CH –	Station+	Blue
Effect/CH Sel	TEXT	Station-	Yellow
Power DVD	SHIFT + Power		
Subtitle DVD	SHIFT + SUBT		
Audio DVD	SHIFT + DUAL		
<< DVD	<<		
Play DVD	Play		
>> DVD	>>		
I << DVD	I <<		
Pause DVD	Pause		

Original		Rechange	
DVD/DVR	Power		Power
DVD	DVD	1	1
TV	TV	2	2
DVR	DVR	3	3
CD	CD	4	4
CD-R	CD- R	5	5
FM	FM	6	6
AM	AM	7	7
DVD 5. 1	DVD 5. 1	8	8
TOP MENU MIDNIGHT	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shi f t + Menu
MENU DIALOG	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TUNER EDIT	Tuner Edi t	SEARCH TV/R	TV/ R
ONE TOUCH COPY	One Touch	0	0
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght

Original		Rechange	
	Lef t		Lef t
ENTER	Ent er	OK	Ok
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH–	CH-	CH –	Ch -
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
DVD	DVD	D	Bl ue
HDD	HDD	A	Red
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
TIMER REC	Ti mer Rec	APP MEDIA	Medi a
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
JUKEBOX	J ukebox	SETTINGS OPT	Opt i ons
	<<		<<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	>>		>>
	I <<		I <<
REC	Rec	REC MODE	Rec

Original	Rechange	Original	Rechange
Pause	Pause		
Stop	Stop		
>>I	>>I		
Rec Stop	SHIFT + Stop		