Original	Rechange
Power	Power
Mute	MUTE Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Back	RETURN BACK Back
APP	APP MEDIA Media
Menu	TOP MENU MENU Menu
Exit	CLEAR EXIT Exit
EPG	-/-- GUIDE Guide

Original	Rechange
i	DISPLAY INFO Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK Ok
Vol +	+ VOL Vol +
Vol -	VOL − Vol -
Tv/Radio	SEARCH TV/R TV/R
List	DISC NAV LIST List
P+	+ CH Ch +
P-	CH − Ch -
Red/F1	A Red
Green/F2	B Green
Yellow/F3	C Yellow
Blue/F4	D Blue
Audio	SOUND DUAL Dual

Original		Rechange		Original	Rechange
	[. . .]	AD SUBT	Subt		
	Tv/ AV	TIMER AV	AV		
	Pause		Pause		
	OPT	SETTINGS OPT	Opt i ons		
	Text	REPEAT TEXT	Text		
	L+		>>		
	L-		<<		