Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
OK	OK	OK	OK

Original		Rechange		Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	TIMESHIFT	Timeshift	LIST SMART	Smart / List
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle				
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
REVEAL	Reveal	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				
MIX	Mix	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
HOLD	Play	SLOW	Play / Slow				
HOLD	Pause/Hold	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
CANCEL	I<</Cancel	PRESET-	I<< / Preset-				
SUBPAGE	>>I/Subpage	PRESET+	>>I / Preset+				
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
FAV	Stop	HOLD	Stop / Hold				
FAV-	<</FAV-	TUNE-	<< / Tune-				
FAV+	>>/FAV+	TUNE+	>> / Tune+				
MEDIA	Media	SHIFT +	MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media			
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				