Original		Rechange	
	Power		Power
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTL	Subtl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
USB	USB	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DTV/RADIO	DTV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL	Vol +	VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
ENTRADA	Entrada	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
SALIR	Salir	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
IMAGEN	Imagen	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Rechange		Original	Rechange
SONIDO	Sonido	TITLE SOUND	Sound / Title		
TAMAÑO	Tamaño	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
GUÍA	Guía	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
TS	Play	SLOW	Play / Slow		
TS	Pause/TS	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
DETENER	Detener	HOLD	Stop / Hold		
GRABAR	Grabar	REC MODE	Rec / Rec Mode		
LIST	List	LIST SMART	Smart / List		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		