Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Up	Up
EPG	Guide / EPG / -/--	Display	Display / Media
REP	TV/Radio /	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	OK	OK
Rec List	Shift + Rec / Rec Mode	Right	Right
CH List	Smart / List	Menu	Menu / Home
Subtitle	Subtitle / EQ	Down	Down
Eject	Eject / Surround	Exit	Exit / Cancel / Clear
Rec	Rec / Rec Mode	1	1
Stop	Stop / Hold	2	2
I <<	I << / Preset-	3	3
>>I	>>I / Preset+	4	4
Pause	Pause / Step / Freeze	5	5
Play	Play / Slow	6	6
<<	<< / Tune-	7	7
>>	>> / Tune+	8	8
Source	AV / Input / RDS	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
	Recall	Back / Return	Back / Return
FAV	Fav	Fav / Marker / PC	Fav / Marker / PC
VOL	Vol +	Vol +	Vol +
PICTURE	Picture	Picture / Format	Picture / Format
NICAM/A2	Nicam / A2	Audio / Lang I/II	Audio / Lang I/II
CH	CH +	CH+ / Page+	CH+ / Page+
VOL	Vol -	Vol -	Vol -
SOUND	Sound	Sound / Title	Sound / Title
SLEEP	Sleep	Sleep / Timer	Sleep / Timer
CH	CH -	CH- / Page-	CH- / Page-
	Red	Red / Netflix / Search	Red / Netflix / Search
	Green	Green / APP / Repeat	Green / APP / Repeat
	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Yellow / YouTube / Repeat
SCREEN	Blue / Screen	Blue / Prime Video / Random	Blue / Prime Video / Random
TV/TXT SETUP	Setup / TV/Txt	Setup / OPT /	Setup / OPT /
CANCEL D-MENU	D-Menu / Cancel	D. Menu / Top Menu	D. Menu / Top Menu

Original		Rechange	
REVEAL TITLE	Title / Revea	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
PRO	PRO	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
HOLD LAN	LAN / Hold	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
SIZE A-B	Size / A-B	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SUBPAGE GOTO	Goto / Subpage	GOTO TEXT	Text / Goto
INDEX SLOW	Index / Slow	ANGLE INFO	Info / Angle