Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Up	Up
EPG	Guide / EPG / -/--	Display	Display / Media
REP	TV/Radio /	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	OK	OK
Rec List	Shift + Rec / Rec Mode	Right	Right
CH List	Smart / List	Menu	Menu / Home
Subtitle	Subtitle / EQ	Down	Down
Eject	Eject / Surround	Exit	Exit / Cancel / Clear
Rec	Rec / Rec Mode	1	1
Stop	Stop / Hold	2	2
I <<	I << / Preset-	3	3
>>I	>>I / Preset+	4	4
Pause	Pause / Step / Freeze	5	5
Play	Play / Slow	6	6
<<	<< / Tune-	7	7
>>	>> / Tune+	8	8
Source	AV / Input / RDS	9	9

Original		Rechange		Original		Rechange	
0	0	HDMI - SAT 0	0	REVEAL TITLE	Title / Revea	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
	Recall	RETURN BACK	Back / Return	PRO	PRO	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	HOLD LAN	LAN / Hold	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +	SIZE A-B	Size / A-B	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format	SUBPAGE GOTO	Goto / Subpage	GOTO TEXT	Text / Goto
NICAM/A2	Nicam / A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	INDEX SLOW	Index / Slow	ANGLE INFO	Info / Angle
CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
VOL	Vol -	VOL −	Vol -				
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
CH	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
SCREEN	Blue / Screen	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
TV/TXT SETUP	Setup / TV/Txt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
CANCEL D-MENU	D-Menu / Cancel	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu				