Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
TITLE	Title	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
ST/MO	ST/MO	SOUND DUAL	Dual
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DTV/DR	DTV/DR	SEARCH TV/R	TV/R
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
EPG	EPG	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
TV SETUP	Tv Setup	HOME SMART	Smart
DVB MENU	DVB Menu	TOP MENU MENU	Menu
DVD SETUP	DVD Setup	APP MEDIA	Media
EJECT	Eject	ZOOM	Eject

Original		Rechange	
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
Enter	Enter	OK	Ok
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
HOLD	Hold	SETTINGS OPT	Options
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
REVEAL	Reveal	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MIX	Mix	PROG SLEEP	Sleep
SUB PAGE	Sub Page	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
SIZE	Size	ECO 3D	3D
PROGRAM	Red/ Program	A	Red
INTRO	Green/ Intro	B	Green
REPEAT	Yellow/ Repeat	C	Yellow
A-B	Blue/ A-B	D	Blue

Original		Rechange	
PLAY/PAUSE	Play	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE	Pause		Pause
REV	<<		<<
FWD	>>		>>
STOP	Stop		Stop
PREV	I <<		I <<
NEXT	>>I		>>I
SLOW/STEP	Slow/ Step	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
GOTO	Goto	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
ANGLE	Angle	CLEAR EXIT	Exit
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject