Mandis shop

LaCie REMCON446

Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
	I <	PRESET-	I << / Preset -		
	>I	PRESET+	>>I / Preset +		
	Vol -	VOL	Vol -		
	Vol +	VOL	Vol +		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Up		Up		
	Left		Left		
	Right		Right		
	Down		Down		
	Home	HOME MENU	Menu / Home		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	i	ANGLE INFO	Info / Angle		
	☼	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		

https://mandis.es/fr/LaCie/1849-873-telecomande-remplacement-pour-LaCie-REMCON446.htm