| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR.LIST | PR. List | DISC NAV LIST | List |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| PIC.MODE | Pic. Mode | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| S.MODE | S. Mode | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| CH + | CH+ | CH + | Ch + |
| CH − | CH- | CH − | Ch - |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| ZOOM | Zoom | ZOOM ⏏ | Eject |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| REC | Rec | REC MODE ● | Rec |
| REC LIST | Rec List | HOME SMART | Smart |
| ● | Red | A | Red |
| ● | Green | B | Green |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Yel l ow | Yel l ow | >> | >> |
| Bl ue | Bl ue | | |
| FAV | Pr e Ch | | |
| Tv/ Radi o | TV/ R | | |
| I / I I / Audi o | Dual | | |
| Subt i t l e | Subt | | |
| I ndex | Medi a | | |
| Reveal | For mat | | |
| ATV/ DTV | Opt i ons | | |
| I nf o | I nf o | | |
| Text | Text | | |
| Pl ay/ Si ze | Pl ay | | |
| Pause/ Subpage | Pause | | |
| St op/ Hol d | St op | | |
| I << | I << | | |
| >>I | >>I | | |
| << | << | | |