Mandis shop

KARAOKE

Original		Rechange	
Power	Power	Power	Power
Mode	Mode	PROG SLEEP	Sleep
Play	Play	PLAY MODE ▶	Play
Pause	Pause	⏸	Pause
I<<	I<<	⏮	I<<
>>I	>>I	⏭	>>I
EQ	EQ	TIMER AV	AV
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -
Mute	Mute	MUTE	Mute
LED	Led	ZOOM ⏏	Eject
RPT	RPT	FAV PRE-CH	Pre Ch
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Rechange	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

https://mandisremotes.com/fr/JoyBox/1058226-82048-telecommande-de-remplacement-pour-JoyBox-Karaoke.html