Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
NICAM	Eject / Nicam	ZOOM	Eject
RECALL/GOTO	Recall / Goto	FAV PRE-CH	Pre Ch
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV MENU	TV Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up

Original		Rechange	
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
DVD/DVB MENU	DVD/DVB Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
P/C	PIC	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
CH +	CH +	CH +	Ch +
CH -	CH -	CH -	Ch -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
DVD SETUP	Rad / DVD	SETTINGS OPT	Options
TV DISPLAY	Recall / TV	RETURN BACK	Back
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Rechange	
INFO	Play/Pause / Inf	DISPLAY INFO	Info
INFO	Play/Pause / Inf	PLAY MODE ▶	Play
INFO	Play/Pause / Inf	❚❚	Pause
FAV	Stop / FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
FAV	Stop / FAV	■	Stop
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
DVD/USB	Red / DVD/USB	A	Red
TITLE	Green / Title	B	Green
PBC	Yellow / PBC	C	Yellow
ANGLE	Blue / Angle	D	Blue
REVEAL	<< / Reveal	≪	<<
HOLD	>> / Hold	≫	>>
LIST	I<< / List	⏮	I<<
INDEX	>>I / Index	⏭	>>I
SUBPAGE	Subpage	APP MEDIA	Media
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt