| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer | MTS | Audio / Lang I/II |
| 1 | 1 | CH + | CH+ / Page+ |
| 2 | 2 | Vol - | Vol - |
| 3 | 3 | REC List | Smart / List |
| 4 | 4 | CH - | CH- / Page- |
| 5 | 5 | FAV List | Fav / Marker / PC |
| 6 | 6 | REC | Rec / Rec Mode |
| 7 | 7 | Freeze | Pause / Step / Freeze |
| 8 | 8 | Menu | Menu / Home |
| 9 | 9 | Up | Up |
| DTV / ATV | D. Menu / Top | Source | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 | Left | Left |
| Recall | Back / Return | Enter | OK |
| P. Mode | Picture / Format | Right | Right |
| S. Mode | Sound / Title | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Sleep | Sleep / Timer | Down | Down |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Display | Display / Media | Hold | Shift + Stop / |
| Red | Red / Netflix / Search | Text | Text / Goto |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| << / Guide | << / Tune- | | |
| << / Guide | Guide / EPG / -/-- | | |
| Play/Pause / Timeshift | Play / Slow | | |
| >> / Aspect | >> / Tune+ | | |
| I << / Cancel | I << / Preset- | | |
| >>I / Subpage | >>I / Preset+ | | |
| Stop / Index | Info / Angle | | |
| Stop / Index | Stop / Hold | | |
| TV / Radio | TV/Radio / | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| Reveal | Setup / OPT / | | |
| Size | Zoom / Size | | |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer | MTS | Setup / OPT / |
| 1 | 1 | CH+ | CH+ / Page+ |
| 2 | 2 | Vol - | Vol - |
| 3 | 3 | RecList | Smart / List |
| 4 | 4 | CH- | CH- / Page- |
| 5 | 5 | FAV/List | Fav / Marker / PC |
| 6 | 6 | Rec | Rec / Rec Mode |
| 7 | 7 | Freeze | Pause / Step / Freeze |
| 8 | 8 | Menu | Menu / Home |
| 9 | 9 | Up | Up |
| DTV/ATV | D.Menu / Top | Source | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 | Left | Left |
| Recall | Back / Return | Enter | OK |
| P.Mode | Picture / Format | Right | Right |
| S.Mode | Sound / Title | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Sleep | Sleep / Timer | Down | Down |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| DISPLAY Display | MEDIA DISPLAY Display / Media | | |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| GUIDE << / Guide | TUNE- << / Tune- | | |
| TIMESHIFT Play/Pause/Timeshift | SLOW Play / Slow | | |
| ASPECT >> / Aspect | TUNE+ >> / Tune+ | | |
| CANCEL I<< / Cancel | PRESET- I<< / Preset- | | |
| SUB.PG >>I / Sub. PG | PRESET+ >>I / Preset+ | | |
| INDEX Stop/Index | HOLD Stop / Hold | | |
| TV/RADIO Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO TV/Radio / | | |
| SUBTITLE Subtitle | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | | |
| REVEAL Reveal | SURROUND Eject / Surround | | |
| SIZE Size | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| HOLD Hold | SHIFT + HOLD Shift + Stop / | | |
| TEXT Text | GOTO TEXT Text / Goto | | |