Original	Rechange	Original	Rechange
Input	AV / Input / RDS	Left	Left
Power	Power	Up	Up
Double Arrow	Smart / List	OK	OK
Book	Display / Media	Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	Down	Down
Red	Red / Netflix / Search	Back	Back / Return
Green	Green / APP / Repeat	X	Exit / Cancel / Clear
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	1	1
Text	Text / Goto	2	2
Blue / Aspect	Blue / Prime Video / Random	3	3
Blue / Aspect	Shift + Blue / Prime	4	4
Subtitle	Subtitle / EQ	5	5
V +	Vol +	6	6
i	Info / Angle	7	7
P +	CH+ / Page+	8	8
V -	Vol -	9	9
P -	CH- / Page-	Audio	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
0	0	HDMI - SAT 0	0
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original	Rechange