Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
?	?	DISPLAY INFO	Info
@	@	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Source	TIMER AV	AV
P	P+	CH +	Ch +

Original	Rechange	Original	Rechange
P-	Ch -		
I <	I <<		
>I	>>I		
<<	<<		
>>	>>		
Rec	Rec		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
3D	3D		
. . . O	Format		
[. . .] . .	Subt		
[-] ->	List		
My Media	Media		