Original		Rechange	
	Power		Power
	Open/Close		Eject / Surround
	Display/Progra	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
	Display/Progra	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
	RPT/RND	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	RPT/RND	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Clock	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	iPod	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
	Audio In	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	▲ Tunning/Group/PT	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	OK	OK	OK

Original		Rechange	
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	▼ Tunning/Group/PT	TUNE-	<< / Tune-
	Display Mode	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	News Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	PTY Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	FM	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	HBS	HOME MENU	Menu / Home
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Rechange		Original		Rechange	
9	9	9	9				
Vol +	Vol +	VOL	Vol +				
0	0	0	0				
>=10	>=10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -				