Original		Rechange	
	Power		Power
P. MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S. MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
I/II	I / II	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CH. LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
	Recall	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
CH	CH +	+ CH	Ch +
CH	CH -	CH −	Ch -
	Play/Pause / EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Play/Pause / EPG	PLAY MODE ▶	Play

Original		Rechange	
HI/EPG	Play/Pause / EPG	II	Pause
M/FAV	Stop / Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
M/FAV	Stop / Fav	■	Stop
ADD/DEL	Add / Del	SEARCH TV/R	TV/R
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
HI/TTX	I<< / TTX	REPEAT TEXT	Text
HI/TTX	I<< / TTX	K<	I<<
<<I/CANCEL	<< / Cancel	<<	<<
<<I/CANCEL	<< / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
SIZE	Size	ZOOM ⏏	Eject
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
>>I/HOLD	>>I / Hold	>>I	>>I
>>I/HOLD	>>I / Hold	SHIFT + ■	Shift + Stop
>>/REVEAL	>> / Reveal	>>	>>
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
INDEX	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
Red		A	Red

Original		Rechange	
Green		B	Green
Yellow		C	Yellow
Blue		D	Blue