Mandis shop

Toshiba CT-90300

Original	Rechange	Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer	Tv/Fav/Radio	TV/Radio /
Power	Power	Up	Up
1	1	Exit	Exit / Cancel / Clear
2	2	Left	Left
3	3	OK	OK
4	4	Right	Right
5	5	Down	Down
6	6	P +	CH+ / Page+
7	7	P -	CH- / Page-
8	8	Vol -	Vol -
9	9	Vol +	Vol +
Recall	Back / Return	Aspect	Picture / Format
0	0	→| [/] |←	Zoom / Size
Source	AV / Input / RDS	Index / [i+]	Info / Angle
Menu	Menu / Home	Text / Mix	Text / Goto
Guide	Guide / EPG / -/--	[▼]	Smart / List
Tv/Fav/Radio	Fav / Marker / PC	Dual I/II	Audio / Lang I/II

Original		Rechange		Original	Rechange
	[≡o]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	I<< / [≡?]	PRESET-	I<< / Preset-		
	<< / Hold	TUNE-	<< / Tune-		
	>> / Size	TUNE+	>> / Tune+		
	>>I / [≡x]/[O]	PRESET+	>>I / Preset+		
	>>I / [≡x]/[O]	SURROUND	Eject / Surround		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		