Original	Rechange
Power	Power
Contrast	Options
Audio	Shift + Dual
O<- ->O	TV/R
Input	AV
I+	Info
Timer	Shift + AV
I / II	Dual
Red / Text	Red
Green / Subtitl	Green
Green / Subtitl	Subt
Yellow / PIP Swa / A/B	Yellow
Blue	Blue
Picture	Menu
Recall	Pre Ch
Up / P +	Up
Up / P +	Ch +

Original	Rechange
Down / P -	Down
Down / P -	Ch -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK	Ok
Mute	Mute
Aspect	Format
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original		Rechange	
9	9	9	9
0	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
	PIP	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Freeze		Stop
	Cancel	RETURN BACK	Back
	List	DISC NAV LIST	List
	Text Cancel	CLEAR EXIT	Exit
	Text Hold		Pause
	Text Index	-/-- GUIDE	Guide
	Text Size	ECO 3D	3D
	Text Reveal	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text

Original	Rechange