Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SUB-T	SUB-T	AD SUBT	Subt
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
GOTO	Goto	HOME SMART	Smart
PAGE+	Page +	SHIFT +	Shift + Ch +
PAGE−	Page -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH +		Up
CH+	Up / CH +	+ CH	Ch +
CH−	Down / CH -		Down
CH−	Down / CH -	CH −	Ch -
VOL+	Right / Vol +		Right

Original		Rechange	
VOL+	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL−	Left / Vol -		Left
VOL−	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
I <<	I <<	I <<	I <<
>>I	>>I	>>I	>>I
Play	Play	PLAY MODE	Play
TIMESHIFT	Pause / Timeshif	Pause	Pause
Stop	Stop	Stop	Stop
Rec	Rec	REC MODE	Rec
PVR	Red / PVR	A	Red
V-FORMAT	Green / V-Format	B	Green
V-FORMAT	Green / V-Format	PICTURE FORMAT	Format
ASPECT	Yellow / Aspec	C	Yellow
ASPECT	Yellow / Aspec	ECO 3D	3D
TIMER	Blue / Timer	D	Blue

Original		Rechange	
	Power		Power
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
EPG	EPG	GUIDE	Gui de
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
	Recal l	RETURN BACK	Back
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
CH+	Up / CH +		Up
CH+	Up / CH +	+ CH	Ch +
CH-	Down / CH -		Down
CH-	Down / CH -	CH −	Ch -
VOL+	Ri ght / Vol +		Ri ght
VOL+	Ri ght / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Lef t / Vol -		Lef t
VOL-	Lef t / Vol -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
OK	OK	OK	Ok
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pr e Ch
TV/RADIO	TV / Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
GOTO	Got o	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
USB	USB	APP MEDIA	Medi a
REC	Rec	REC MODE	Rec

Original		Rechange		Original	Rechange
	Stop		Stop		
	Play / Pause	PLAY MODE	Play		
	Play / Pause		Pause		
	<<		<<		
	>>		>>		
	I <<		I <<		
	>>I		>>I		
	---	SHIFT + 1	Shift + 1		
	---	SHIFT + 2	Shift + 2		
	---	SHIFT + 3	Shift + 3		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		