Original		Rechange	
	Power		Power
SOURCE	Sour ce	TIMER AV	AV
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	For mat
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
	Home	SHIFT + HOME SMART	Shi f t + Smar t
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Q.VIEW	Q. Vi ew	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o

Original		Rechange	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Gui de	GUIDE	Gui de
	Up		Up
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
YouTube	YouTube	HOME SMART	Smar t
	Mut e	MUTE	Mut e
TOOL	Tool	REPEAT TEXT	Text
CH	CH +	CH +	Ch +
CH	CH -	CH -	Ch -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pr e Ch

Original		Rechange	
APP	APP	APP MEDIA	Medi a
CH.LIST/EB	CH. Li st	DISC NAV LIST	Li st
◀◀	<<	«	<<
▶	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay
▶▶	>>	»	>>
■	St op	■	St op
II	Pause	II	Pause
●	Rec	REC MODE ●	Rec
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue

Original	Rechange