Original		Rechange	
TV INPUT SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUTO CAL	Auto Cal	LIST SMART	Smart / List
TV I/⏻ AVI/⏻ SYSTEM	Tv Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
I/⏻ STANDBY	System Standby	⏻	Power
VIDEO 1	Video 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
VIDEO 3	Video 3	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
SA-CD/CD	SA-CD / CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
2CH	2 CH	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
A.F.D.	AFD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MOVIE	Movie	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MUSIC	Music	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1

Original		Rechange	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
FM MODE	FM Mode	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
D.TUNING	D. Tuning	SURROUND ⏏	Eject / Surround
0/10	0 / 10	HDMI - SAT 0	0
MEMORY ENTER	Enter / Memory	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
✥	OK	OK	OK

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right		
Master Vol +	Vol +		
Tv Vol +	Shift + Vol +		
Down	Down		
Menu	Menu / Home		
Master Vol -	Vol -		
Tv Vol -	Shift + Vol -		
I<< / Preset -	I<< / Preset-		
Tv CH-	Shift + CH- /		
>>I / Preset +	>>I / Preset+		
Tv CH+	Shift + CH+ /		
<< / Tuning -	<< / Tune-		
>> / Tuning +	>> / Tune+		

Original		Rechange	
TV INPUT SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUTO CAL	Auto Cal	LIST SMART	Smart / List
TV/AV/⏻ SYSTEM	Power AV	SHIFT + ⏻	Shift + Power
I/⏻ STANDBY	Power	⏻	Power
VIDEO 1	Video 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
VIDEO 3	Video 3	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SAT	SAT	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
SA-CD/CD	SA-CD / CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
2CH	2CH	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
A.F.D.	A.F.D.	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MOVIE	Movie	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MUSIC	Music	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1

Original		Rechange	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
FM MODE	FM Mode	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
D.TUNING	D.Tuning/D.Skip	SURROUND ⏏	Eject / Surround
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0/10	0/10	HDMI-SAT 0	0
MEMORY ENTER	Enter/Memory	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
D.SKIP DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original	Rechange	Original	Rechange
Up	Up	Pause	Pause / Step / Freeze
Left	Left	Stop	Stop / Hold
OK	OK		
Right	Right		
Vol +	Vol +		
Return/Exit	Back / Return		
Return/Exit	Exit / Cancel / Clear		
Down	Down		
Menu	Menu / Home		
Vol -	Vol -		
I<<</Preset-	I<< / Preset-		
←/Replay	SHIFT + PRESET- Shift + I<< / Preset-		
·→/Advance	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+		
>>I/Preset+	>>I / Preset+		
<<</Tuning-	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>/Tuning+	>> / Tune+		

Original		Rechange	
TV INPUT SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUTO CAL	Auto Cal	LIST SMART	Smart / List
TV/AV/⏻ SYSTEM	Power AV	SHIFT + ⏻	Shift + Power
I/⏻ STANDBY	Power	⏻	Power
VIDEO 1	Video 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
VIDEO 3	Video 3	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SAT	SAT	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
SA-CD/CD	SA-CD/CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
2CH	2CH	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
A.F.D.	A.F.D.	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MOVIE	Movie	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MUSIC	Music	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1

Original		Rechange	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
FM MODE	FM Mode	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
D.TUNING	D.Tuning/D.Skip	SURROUND ⏏	Eject / Surround
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0/10	0/10	HDMI-SAT 0	0
MEMORY ENTER	Enter/Memory	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left

Original		Rechange	
	OK	OK	OK
	Ri ght		Ri ght
TV VOL MASTER VOL	Vol +	VOL	Vol +
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Vol -	VOL	Vol -
TV CH− PRESET−	I <</ Pr eset -	PRESET-	I << / Pr eset -
TV CH+ PRESET+	>>I / Pr eset +	PRESET+	>>I / Pr eset +
TUNING −	<</ Tuni ng-	TUNE-	<< / Tune-
	Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow
TUNING +	>>/ Tuni ng+	TUNE+	>> / Tune+
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / St ep / Freeze
	St op	HOLD	St op / Hol d

Original	Rechange

Original		Rechange	
TV INPUT SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUTO CAL	Auto Cal	LIST SMART	Smart / List
TV/AV/⏻ SYSTEM	Power AV	SHIFT + ⏻	Shift + Power
I/⏻ STANDBY	Power	⏻	Power
VIDEO 1	Video 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
VIDEO 3	Video 3	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SAT	SAT	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
SA-CD/CD	SA-CD / CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
2CH	2CH	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
A.F.D.	A.F.D.	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MOVIE	Movie	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MUSIC	Music	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1

Original		Rechange	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
FM MODE	FM Mode	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
D.TUNING	D.Tuning	SURROUND ⏏	Eject / Surround
0/10	0/10	HDMI-SAT 0	0
MEMORY ENTER	Enter/Memory	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left

Original		Rechange		Original	Rechange
	OK	OK	OK		
	Ri ght		Ri ght		
MASTER VOL	Vol +	VOL	Vol +		
	Down		Down		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Vol -	VOL	Vol -		
TV CH− PRESET−	Pr eset -	PRESET-	I << / Pr eset -		
TV CH+ PRESET+	Pr eset +	PRESET+	>>I / Pr eset +		
TUNING −	Tuni ng-	TUNE-	<< / Tune-		
TUNING +	Tuni ng+	TUNE+	>> / Tune+		