Original	Rechange	Original	Rechange
TV Power	Power	Aspect	Format
Input	AV	Hold	Shift + Stop
A / B	Dual	Red	Red
1	1	Green	Green
2	2	Yellow	Yellow
3	3	Blue	Blue
4	4	Guide	Guide
5	5	i+	Info
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	OK	Ok
9	9	Right	Right
0	0	Down	Down
Text	Text	Return	Back
Recall	Pre Ch	Menu	Menu
Analog	Shift + TV/R	Tools	Options
Digital	TV/R	<< / ◁I / ◁	<<

Original	Rechange	Original	Rechange
Play	Play		
>> / I > / I I >	>>		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Mute	Mute		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Prog +	Ch +		
Prog -	Ch -		
Rec	Rec		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Down	Down
1	1	Return	Back
2	2	I <<	I <<
3	3	>>I	>>I
4	4	<<	<<
5	5	Play	Play
6	6	>>	>>
7	7	Pause	Pause
8	8	Stop	Stop
9	9	Prog+	Ch +
0	0	Prog-	Ch -
Recall	Pre Ch	Rec	Rec
[i+]/[?]	Info	DVD Top Menu	Menu
Up	Up	DVD Menu	D. Menu
Left	Left		
OK	Ok		
Right	Right		

Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[i+]	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange	
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	I<<		I<<
	←	CH −	Ch -
	·→	+ CH	Ch +
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original	Rechange	Original	Rechange
DVD Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu		
DVD Menu	E-MANUAL D.MENU D. Menu		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	OK	Ok
Source	AV	Right	Right
1	1	Down	Down
2	2	Return	Back
3	3	Menu	Menu
4	4	I <<	I <<
5	5	←	Ch -
6	6	· →	Ch +
7	7	>>I	>>I
8	8	<<	<<
9	9	Play	Play
0	0	>>	>>
Text	Text	Pause	Pause
Recall	Pre Ch	Stop	Stop
[i +] / [?]	Info	Mute	Mute
Up	Up	Vol +	Vol +
Left	Left	Vol -	Vol -

Original	Rechange	Original	Rechange
DVD Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu		
DVD Menu	E-MANUAL D.MENU D. Menu		