Original		Rechange	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	[. . .]	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU MENU	Menu
RELATED SEARCH	Related Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
TV PAUSE	TV Pause	SHIFT + II	Shift + Pause
<<	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
>>	>>	>>	>>
	[i+]/[?]	DISPLAY INFO	Info
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Pause	II	Pause
	Stop		Stop
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Rechange	
	Blue	D	Blue
SOCIAL VIEW	Social View	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
FOOTBALL	Football	PICTURE FORMAT	Format
DISCOVER	Discover	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
APPS SEN	SEN / APPS	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Up		Up
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN BACK	Return / Back	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
HOME	Home	HOME SMART	Smart
DIGITAL/ ANALOG	Digital/Analog	DISC NAV LIST	List
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Rechange	
i-MANUAL ?	i - Manual / ?	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
./ 1	1	1	1
abc 2	2	2	2
def 3	3	3	3
ghi 4	4	4	4
jkl 5	5	5	5
mno 6	6	6	6
pqrs 7	7	7	7
tuv 8	8	8	8
wxyz 9	9	9	9
0	0	0	0
RADIO TV	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Mut e	MUTE	Mut e
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
PROG +	Pr og+	+ CH	Ch +

Original		Rechange	
−	Pr og-	CH −	Ch -
3D	3D	ECO 3D	3D