Original	Rechange
Power	Power
Mute	Mute
Play	Play
Pause / Mix	Pause
Pause / Mix	SHIFT + REPEAT TEXT — Shift + Text
Stop / Hold	Stop
Size	PICTURE FORMAT — Format
<< / Timer	<<
<< / Timer	SHIFT + Power — Shift + Power
I<< / Index	I<<
>>I / Reveal	>>I
>> / Cancel	>>
>> / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT — Shift + Exit
INFO	DISPLAY INFO — Info
AUDIO I/II	SOUND DUAL — Dual
Text	REPEAT TEXT — Text
Back / Del	RETURN BACK — Back

Original	Rechange
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Settings	SETTINGS OPT — Options
0	0
Exit	CLEAR EXIT — Exit
Up	Up
Left	Left
OK	OK — Ok
Right	Right
Down	Down

Original	Rechange	Original	Rechange
Netflix	Media		
YouTube	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media		
Vol +	Vol +		
P +	Ch +		
Vol -	Vol -		
Home / Source	AV		
Home / Source	Smart		
P -	Ch -		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
EPG	Guide		
List	List		
Q. Menu	Menu		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
0	0	0	0
AUDIO	Audio / I/II	SOUND DUAL	Dual
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Rechange	
	Blue	D	Blue
QMENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
LIST	List	DISC NAV LIST	List
+	Vol +	+ VOL	Vol +
SOURCE	Home / Source	TIMER AV	AV
SOURCE	Home / Source	HOME SMART	Smart
P	P +	+ CH	Ch +
–	Vol -	VOL –	Vol -

Original	Rechange	Original	Rechange
Text	Text		
P -	Ch -		
Netflix	Media		
YouTube	Shift + Media		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Rec	Rec		
<<	<<		
I <<	I <<		
>>I	>>I		
>>	>>		