Original		Rechange	
POWER	Power		Power
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV.CH	FAV CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	PRE CH	RETURN BACK	Back / Return
+	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer
P	P +	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Rechange	
	Vol -	VOL –	Vol -
SOURCE	Sour ce	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS
P	P -	CH PAGE –	CH- / Page-
INFO	I nf o	ANGLE INFO	I nf o / Angl e
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--
TOOLS	Tool s	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
	Up		Up
RETURN	Ret ur n	SHIFT + RETURN BACK	Shi f t + Back / Ret ur n
	Lef t		Lef t
	Ent er	OK	OK
	Ri ght		Ri ght
INTERNET	I nt er net	LIST SMART	Smar t / Li st
	Down		Down
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netf l i x / Sear ch
	Green	APP REPEAT	Gr een / APP / Repeat

Original		Rechange		Original	Rechange
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO / TEXT	Text / Goto		
MEDIA.P	Media P	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
CONTENT	Content	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top		
CH LIST	CH LIST	SHIFT + LIST / SMART	Shift + Smart / List		
AD	AD	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBT.	SUBT	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
◀◀	<<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE / ❚❚	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+		
●	Rec	REC MODE / ●	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow		
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold		