Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
NICAM/A2 AUDIO	Audio / Nicam/A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
BLUE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange		Original	Rechange
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
VOL	Vol +	VOL	Vol +		
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-		
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /		
VOL	Vol -	VOL	Vol -		
HOLD	Play/Pause / Hol	SLOW	Play / Slow		
REVEAL	<< / Reveal	TUNE-	<< / Tune-		
SIZE	>> / Size	TUNE+	>> / Tune+		
INDEX	Stop / Index	HOLD	Stop / Hold		
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
S.PAGE	S. Page / >>I	PRESET+	>>I / Preset+		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
	Nothing	LIST SMART	Smart / List		