Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	V. Format	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	Sleep		Sleep / Timer
	Text		Text / Goto
	TV / Radio		TV/Radio /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	[[≡]		Smart / List
	0		0

Original		Rechange	
	Recall		Back / Return
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
	CH -		CH- / Page-
	CH +		CH+ / Page+
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Page Down	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
	Down		Down
	Page Up	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
	FAV		Fav / Marker / PC
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Info		Info / Angle

Original	Rechange	Original	Rechange
✓	Display / Media	I<<	I<< / Preset-
Red	Red / Netflix / Search	>>I	>>I / Preset+
Green	Green / APP / Repeat	SAT	Shift + 0
Yellow / Audi	Yellow / YouTube / Repeat	Picture	Picture / Format
Yellow / Audi	Audio / Lang I/II	Book	Setup / OPT /
Blue / Subtitl	Blue / Prime Video / Random	Book 2	Shift + Setup / OPT / Tools
Blue / Subtitl	Subtitle / EQ		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Rec	Rec / Rec Mode		
>[≡]	Shift + Text /		
I>	Shift + Pause / Step /		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Zoom	Zoom / Size		
>I<	Shift + Stop / Hold		