Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Net +	HOME SMART	Smart
	DTV	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	USB	ECO 3D	3D
	YouTube	APP MEDIA	Media
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Rechange	
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Original		Rechange	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUDIO	Audio	SHIFT +	SOUND DUAL Shift + Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
TEXT HOLD	Text / Hold	SEARCH TV/R	TV/ R
TEXT/DVD ZOOM	Text / DVD/ Zoom	ZOOM ⏏	Eject
DISPLAY ⏻	Power Display	SHIFT +	⏻ Shift + Power
●	Rec	REC MODE ●	Rec
⏮	I <<	⏮	I <<
⏭	>>I	⏭	>>I
■	Stop	■	Stop
REC LIST	Rec List	DISC NAV LIST	List
◀◀	<< PVR Media	◀◀	<<
▶▶	>> PVR Media	▶▶	>>
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause

Original		Rechange	
GOTO	Red/ Goto	A	Red
A-B	Green/ A- B	B	Green
ANGLE	Yellow/ Angle	C	Yellow
REPEAT	Blue/ Repeat	D	Blue