| Original | Rechange |
|---|---|
| Power | Power |
| Tv/AV | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| -/-- | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 |
| Back | Back / Return |
| Vol + | Vol + |
| Scan | Smart / List |
| P+ | CH+ / Page+ |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Vol - | Vol - |
| Zoom | Zoom / Size |
| P- | CH- / Page- |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK/Select | OK |
| Right | Right |
| Menu | Menu / Home |
| Down | Down |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Red / Picture | Red / Netflix / Search |
| Red / Picture | Picture / Format |
| Green / Sound | Green / APP / Repeat |
| Green / Sound | Sound / Title |
| Yellow / Sleep | Yellow / YouTube / Repeat |
| Yellow / Sleep | Sleep / Timer |
| Blue / Call | Blue / Prime Video / Random |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Text | Text / Goto | | |
| Mix | Shift + Text / | | |
| Size | Shift + Zoom / | | |
| Index | Rec / Rec Mode | | |
| Hold | Stop / Hold | | |
| Reveal | Play / Slow | | |
| Subpage | Subtitle / EQ | | |
| Cancel | Exit / Cancel / Clear | | |
| DVB Menu | D. Menu / Top | | |
| i | Info / Angle | | |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| ESC | Fav / Marker / PC | | |
| DVB | Display / Media | | |
| Freeze | Pause / Step / Freeze | | |
| I/II | Audio / Lang I/II | | |
| | | | |
| | | | |