Original		Rechange	
	Power		Power
	Tv/AV		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Shift + Guide / EPG / -/--
	0		0
	Back		Back / Return
	Vol +		Vol +
	Scan		Smart / List
	P+		CH+ / Page+

Original		Rechange	
	Vol -		Vol -
	Zoom		Zoom / Size
	P-		CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
	OK/Select		OK
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	Mute		Mute / Dimmer
	Red / Picture		Red / Netflix / Search
	Red / Picture		Picture / Format
	Green / Sound		Green / APP / Repeat
	Green / Sound		Sound / Title
	Yellow / Sleep		Yellow / YouTube / Repeat
	Yellow / Sleep		Sleep / Timer
	Blue / Call		Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange		Original	Rechange
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
MIX	Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /		
SIZE	Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /		
INDEX	Index	REC MODE	Rec / Rec Mode		
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold		
REVEAL	Reveal	SLOW	Play / Slow		
SUBPAGE	Subpage	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
DVB MENU	DVB Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
ESC	ESC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
DVB	DVB	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		