Original		Rechange	
	Power		Power
INFO.	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MUTE	Mute	MUTE	Mute
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
FREEZE	Freeze		Pause
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
R	R	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
BACK	Back	RETURN BACK	Back
P	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
PIP	PIP	HOME SMART	Smart

Original		Rechange		Original		Rechange	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
	Cancel	CLEAR EXIT	Exit				
	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info				
	Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt				
	Reveal	APP MEDIA	Media				
	Size	ZOOM	Eject				
	Hold		Stop				
	Page +	SHIFT + + CH	Shift + Ch +				
	Page -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -				
	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text				
TV/T.T.	TV / T.T.	REPEAT TEXT	Text				