Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original		Rechange	
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CH +	CH+	CH +	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
USB	USB	HOME SMART	Smart
RECORD	Record	REC MODE	Rec

Original		Rechange		Original	Rechange
STOP	St op		St op		
PREV	I <<		I <<		
NEXT	>>I		>>I		
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay		
PAUSE	Pause		Pause		
REV	<<		<<		
FWD	>>		>>		
	Red	A	Red		
	Gr een	B	Gr een		
	Yel l ow	C	Yel l ow		
	Bl ue	D	Bl ue		