Mandis shop

KM- 918

Original		Rechange	
	Power		Power
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
SUB	SUB	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
	Up		Up

Original		Rechange	
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
PG-	PG-	CH –	Ch -
PG+	PG+	+ CH	Ch +
TV/R	TV/ R	SEARCH TV/R	TV/ R
LAST	LAST	RETURN BACK	Back
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
MODE	Mode	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Gui de
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
	Whi t e	FAV PRE-CH	Pr e Ch