Original		Rechange	
	Power		Power
	Red	A	Red
I-II	Green / I-II	B	Green
I-II	Green / I-II	SOUND DUAL	Dual
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
	[⇕]	ZOOM	Eject
	[□]	II	Pause
	[?]	HOME SMART	Smart
SMART	Smart Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SMART	Smart Picture	PICTURE FORMAT	Format
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Left		Left

Original		Rechange	
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Rechange	
	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t

Original	Rechange