Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Menu Down	Down
Mute	Mute	Volume+	Vol +
Update	Media	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Reveal	Smart	Menu audio	Dual
Return TV	TV/R	Chan. Down	Ch -
Txt Stop	Stop	1	1
Menu video	D. Menu	2	2
Info	Info	3	3
Text	Text	4	4
Txt Expand	Eject	5	5
TV/AV	AV	6	6
Menu	Menu	7	7
Menu Up	Up	8	8
Menu Left	Left	9	9
OK Enter	Ok	Guide -/-- 1.	Guide
Menu Right	Right	0/10	0

Original	Rechange	Original	Rechange
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		