Mandis shop

Epson 200148

| Original | Rechange |
|---|---|
| POWER ON | Power |
| POWER OFF | Shift + Power |
| MEMORY | Help / Info |
| COLOR MODE | Auto |
| MENU | Menu |
| ASPECT | Eco / Aspect |
| UP | Up |
| LEFT | Left |
| SELECT / LINE | Enter |
| RIGHT | Right |
| DOWN | Down |
| ESC | 3D / Invert |
| SOURCE HDMI | Mode |
| SOURCE D4 / | Shift + Mode |
| SOURCE INPUT | Vol + / Page + |
| SOURCE INPUT | Shift + Vol + / Page + |
| SOURCE S. VIDEO | Shift + Comp / Video |

| Original | Rechange |
|---|---|
| SOURCE VIDEO | Comp / Video |
| GAMMA | Freeze / Timer |
| CONTRAST | - / Stop |
| COLOR TEMP. | Source |
| S. TONE | Vol - / Page - |
| PATTERN | + / Play |
| BLANK | Blank / Mute |

https://mandis.com/fr/Epson/10682-660-telecomande-remplacement-pour-Epson-14954.htm