Original		Rechange	
POWER	Power		Power
	Freeze		Stop
	Swap	RETURN BACK	Back
	PIP	HOME SMART	Smart
	FAV. CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	I-II	SOUND DUAL	Dual
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Mute	MUTE	Mute
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	P. Size	ZOOM	Eject
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7

Original		Rechange	
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Jump	GUIDE	Guide
	ENT	APP MEDIA	Media
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	Ch-	CH –	Ch -
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right

Original	Rechange	Original	Rechange
Down	Down		
S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		
P. Mode	PICTURE FORMAT Format		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
[≡i]	SETTINGS OPT Options		
[≡?]	SEARCH TV/R TV/R		
[≡↕]	ECO 3D 3D		
[≡▯]	II Pause		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
S.PAGE	Recall / S. Pag	RETURN BACK	Back
PVR List	Index / PVR Lis	HOME SMART	Smart
REC	Reveal / Rec	REC MODE	Rec
T.SHIFT	Zoom / T. Shift	ZOOM	Eject

Original		Rechange	
AUTO	Hold / Auto	GUIDE	Guide
AUTO	Hold / Auto	SHIFT +	Shift + Stop
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
I-II	I - II	SOUND DUAL	Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
FREEZE	Freeze	SHIFT +	Shift + Pause
CH	CH +	+ CH	Ch +
CH	CH -	CH −	Ch -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DTV/RADIO	DTV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Rechange	
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Stop		Stop
	<<		<<

Original		Rechange	
	>>		>>
FAV	Slow / FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV+	Repeat / Fav +	SHIFT +	Shift + Up
FAV+	Repeat / Fav +	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
FAV-	A-B / Fav -	SHIFT +	Shift + Down
FAV-	A-B / Fav -	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back