Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
- -	- -	- / -- GUIDE	Guide
P<P	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[i]	DISPLAY INFO	Info
P+	Up / P+		Up
P+	Up / P+	+ CH	Ch +

Original		Rechange	
P-	Down / P-		Down
P-	Down / P-	CH –	Ch -
VOL+	Right / Vol+		Right
VOL+	Right / Vol+	+ VOL	Vol +
-VOL	Left / Vol-		Left
-VOL	Left / Vol-	VOL –	Vol -
OK	OK	OK	Ok
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
PP	PP	RETURN BACK	Back
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
AV	AV	TIMER AV	AV
	Mute	MUTE	Mute
SOUND	Red / Sound	A	Red
SOUND	Red / Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PICTURE	Green / Picture	PICTURE FORMAT	Format
PICTURE	Green / Picture	B	Green
FEATURE	Yellow / Feature	C	Yellow

Original		Rechange		Original	Rechange
INSTALL	Blue / Install	D	Blue		
	[≡]	REPEAT TEXT	Text		
	[≡◷]	PROG SLEEP	Sleep		
	[≡▯]	■	Stop		
	[≡X] / [■■]	CLEAR EXIT	Exit		
	[/≡][■]	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
	[≡↕] / [▯]	ZOOM ⏏	Eject		
	[≡?] / PC	HOME SMART	Smart		
	[≡i]	SETTINGS OPT	Options		