Mandis shop

Optoma HD20LV

Original	Rechange	Original	Rechange
Power On	Power	Right / Re-Syn	3D / Invert
Power Off	Shift + Power	Right / Re-Syn	Right
4:3	Shift + Aspect Eco / Shift + Eco / Aspect	Down	Down
Lamp Mode	Shift + Mode / Shift + Mode	Menu	Menu
16:9	Aspect Eco / Eco / Aspect	HDMI1	Auto / Auto
LBX	Play + / + / Play	HDMI2	Shift + Auto / Shift + Auto
Native	Stop - / - / Stop	VGA (D-Sub)	Timer Freeze / Freeze / Timer
Brightness	Page Vol / Vol + / Page +	YPbPr	Video Comp / Comp / Video
Mode	Mode / Mode	Video	Shift + Video Comp / Shift + Comp / Video
Contrast	Page Vol / Vol - / Page -		
EdgeMask	Info Help / Help / Info		
Source Lock	Shift + Source / Shift + Source		
Overscan	Mute Blank / Blank / Mute		
Up	Up		
Left / Source	Left		
Left / Source	Source / Source		
Enter	Enter / Enter		

https://mandis.ecs.com/fr/Optoma/16079-228-telecommande-de-replacement-pour-Optoma-HD20LV.htm