| Original | Rechange |
|---|---|
| Power | Power |
| Pause / Still | Pause |
| I << | I << |
| >>I | >>I |
| Index / Search | TV/R |
| Stop | Stop |
| << REW | << |
| >> FF | >> |
| Play | Play |
| TV On/Off | Shift + Power |
| ATK | Back |
| OSD | Guide |
| TV / AV | AV |
| PR+ | Ch + |
| PR- | Ch - |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |

| Original | Rechange |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Mute | Mute |
| Sleep | Sleep |
| Slow | Ok |
| Counter Reset | Smart |
| Counter 0 Stop | Media |
| Menu | Menu |
| Up | Up |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Rec / OTR | REC MODE | Rec |
| | Show View | DISPLAY INFO | Info |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |