Original		Rechange	
	Power		Power
	Mut e	MUTE	Mut e
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
JUMP	J ump	RETURN BACK	Back
-/--	- / - -	SHIFT + GUIDE	Shi f t + Gui de
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shi f t + Dual
I-II	I - I I	SOUND DUAL	Dual
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	For mat

Original		Rechange	
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
	Up		Up
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
INPUT	I nput	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
FAV.CH	Fav. CH	FAV PRE-CH	Pr e Ch
VOL. +	Vol . +	VOL +	Vol +
VOL. –	Vol . -	VOL –	Vol -
CH. +	CH. +	CH +	Ch +
CH. –	CH. -	CH –	Ch -
REC	Rec	REC MODE	Rec
DTV/ RADIO	DTV / Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep

Original		Rechange	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
P.SIZE	P. Size	ZOOM ⏏	Eject
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
[≡i]		HOME SMART	Smart
[≡?]		APP MEDIA	Media
[≡↕]		ECO 3D	3D
[≡□]		SHIFT + ■	Shift + Stop
[≡] / [/ ≡]		REPEAT TEXT	Text
■	Stop	■	Stop
TIMESHIFT ▶II	Play/Pause / Timeshift	PLAY MODE ▶	Play
TIMESHIFT ▶II	Play/Pause / Timeshift	II	Pause
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
⏮	I <<	K<	I <<

Original		Rechange	
⏭	>>I	≫	>>I
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>